

Tak fordi du har valgt iDeck[®]

Undersøg altid de varer du har modtaget for synlige fejl, mangler eller skader. Varer som er taget i brug eller modificerede er ikke reklamationsberettigede. Opbevar varerne overdækkede og på et plant underlag.

For at opretholde reklamationsretten - og for at opnå det bedste resultat skal følgende være opfyldt:

- Anvend kun originalt ideck[®] tilbehør.
- Følg nærværende vejledning.

Denne vejledning gælder for følgende ideck[®] komposit produkter: ideck Supreme Smart™ T&G.

Maksimalt tilladte strøafstand, målt fra center til center af strøer:

60 cm. C/C

Supreme Smart™ T&G

- gældende for almindelige private gang og opholdsarealer, hvor brædder monteres vinkelret på strøerne.

Ved andre formål, f.eks. kommercielle projekter og / eller ved tungere laster, skal strøafstanden mindskes..

Underlaget

IDeck[®] kan monteres på strøer af træ, komposit, stål eller aluminium. Nærværende vejledning er baseret på strøer af træ. For at optimere levetid - og duelighed på underlaget, skal du anvende trykimprægneret, tørt træ, i en god kvalitet.

- **Ventilation**, er nødvendig for at sikre den længste levetid og duelighed for både kompositprodukterne - og underlaget. Ovenstående komposit produkter skal altid løftes minimum 25 mm fra fast underlag - og gerne mere sådan at hele konstruktionen fremstår effektivt ventileret. Vælger man at lukke siderne eller hvis konstruktionen ikke kan ventileres fra mindst 2 sider, skal der etableres ventilationsrisite i mindst 2 sider - eller minimum 2 steder på arealets flade.
- **Fald for vandafledning**, er et krav for dette produkt - og nødvendigt for at minimere uønsket henstående vand på arealets overflade. 2-3 mm fald pr. løbende meter, anbefales.
- **Planlæg underkonstruktionen** omhyggeligt.

Ekspansion / sammentrækning

Alle kompositprodukter udvider sig ved opvarmning - og krymper ved nedkøling.

Det er derfor hensigtsmæssigt at akklimatisere komposit-produkterne på byggestedet, i minimum 72 timer.

Hold altid god afstand til faste bygningsdele. Minimum 7 mm i kompositens bredde-retning og minimum 15 mm i længderetningen.

Hvis kompositen er akklimatiseret - og monteret i 10 graders varme, kan en planke ekspandere ca. 0,5 mm / meter, i længderetningen, per 10 graders yderligere varme.

I praktik, under ovenstående forhold, er det hensigtsmæssigt at holde en afstand på 7 mm ved samlinger over planke-ender.

Montering af plankerne

Læg det første bræt på bjælkerne med not-siden ud mod den retning hvor de følgende brædder kommer til at ligge. Første bræt skrues i strøen gennem de forborede aflange huller.

Placer skruen i midten af hullet. (Brug rustfri stål skruer 3,5 x 40 mm med flade M4 Ø9 skiver). Skub næste bræt ind i noten på det allerede skruede bræt. Gentag, indtil afsluttet.

Montering af F trim og L-Kantafdækning:

For-bor huller i trim (Ø 8 mm bor)

Monter med Trim-skruer i strø-konstruktionen.

Generelt

Nærværende er udelukkende vejledende.

Det er bygherrens ansvar at eventuelle lovkrav er opfyldt.

DLH hæfter ikke for eventuelle fejl, mangler eller svigt i underkonstruktionen.

Undtagelser fra - og ændringer i nærværende skal foreligge skriftligt for at være gældende.

Se separate betingelser for reklamationsret/garanti på www.dlh.dk